fiddler
technology entertainment

BLUETOOTH HI-FI SPEAKER

WIRELESS MUSIC STREAMING WITH MIC



MANUAL DEL USUARIO / MODELO FD-HR800

PARTES INCLUÍDAS

- 1 parlante bluetooth HR800
- 1 cable Mini USB para carga
- 1 manual del usuario
- 1 cable Auxiliar



CARGA DEL HR800 (BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA DE 3.7 V)

1. Conecte el parlante a su PC / Laptop / Mac o cualquier adaptador USB de 5V (no incluido) utilizando el cable USB incluido.
2. Durante la carga, la luz LED se encenderá en rojo. Cuando la carga está completa, la luz se apagará.
3. Desconecte el cable una vez completada la carga.

ENCENDIDO DEL PARLANTE

1. Una vez completada la carga, mueva la perilla de encendido (parte posterior del parlante) hacia la posición “ON”.
2. El parlante se encenderá en modo de reposo y la luz LED parpadeará en color blanco y rojo.

APAGADO Y REINICIO AUTOMÁTICO

1. Si el parlante no es utilizado dentro de 3 minutos, se activará el modo de reposo automáticamente para ahorrar energía.
2. Presione cualquier botón de la parte superior para activar nuevamente el parlante.

CONEXIÓN CON TELÉFONOS MÓVILES Y TABLETS (CON BLUETOOTH DISPONIBLE)

.

1. Coloque el parlante y el aparato a conectar a no más de 1 metro de distancia.
2. Encienda el parlante. La luz blanca y roja parpadeará.
3. Active la función de Bluetooth en el otro aparato. Seleccione “HR800” en la lista de aparatos. Dependiendo del aparato, es posible que se le solicite ingresar una clave (0000).
4. Cuando la conexión se ha realizado, seleccione “Connect” (conectar).
5. La luz se encenderá en blanco cuando la conexión ha sido exitosa.

NOTA

1. Si no puede conectar los aparatos, apague el parlante y luego vuelva a intentarlo.
2. Una vez conectado, los aparatos serán guardados en la memoria por lo que no necesitará conectarlos nuevamente (a excepción de que usted borre la memoria).
3. Para conectar el parlante con otros aparatos, desconecte cualquier aparato que tenga conectado y siga los pasos anteriormente descritos.

CONEXIÓN CON IPHONE Y IPAD

1. Coloque el parlante y el iPhone o iPad a no más de 1 metro de distancia.
2. Encienda el parlante. La luz blanca y roja parpadeará.
3. En el iPhone (o iPad), vaya al menú General > Bluetooth, active la función y busque el aparato. Escoja “HR800” para conectarse con el parlante.

CONEXIÓN CON PC O NOTEBOOK

1. Coloque el parlante y el computador a no más de 1 metro de distancia.
2. Encienda el parlante. La luz blanca y roja parpadeará.
3. Abra la aplicación de Bluetooth en su equipo.
4. Utilice la función “Search new device” (buscar aparato nuevo).
5. Haga doble click en el aparato “HR800” de la lista. Dependiendo del equipo, es posible que se le solicite ingresar una clave (0000).

CONEXIÓN CON MAC OS X 10 O SUPERIOR

1. Coloque el parlante y su mac a no más de 1 metro de distancia.
2. Encienda el parlante. La luz blanca y roja parpadeará.

3. Abra la aplicación de Bluetooth en el equipo (barra de menú) y siga las instrucciones en pantalla para conectar con el parlante. Si no encuentra la opción en la barra de menú, abra las preferencias de Bluetooth y seleccione “Show Bluetooth status in the menu bar” (mostrar estado de Bluethooth en la barra de menú). Dependiendo del equipo, es posible que se le solicite ingresar una clave (0000).
4. Abra las preferencias del sistema y presione Sound (sonido).
5. Haga click en Output (salida) y seleccione el parlante Bluetooth.
6. Haga click en Input (entrada) y seleccione su parlante. Ajuste el volumen de entrada y salida.

NOTA:

Algunas aplicaciones, incluyendo iChat AV, permiten seleccionar el aparato de audio desde la misma aplicación (independientemente del aparato de entrada y salida seleccionado previamente en las preferencias del sistema). Para utilizar un parlante Bluetooth con iChat AV, seleccione el parlante Bluetooth desde las preferencias del menú de Video.

RECONECTAR CON UN APARATO

Cada vez que el parlante se encienda, usted tendrá 2 opciones:
1. Conectar con el último aparato automáticamente. Luego solo tendrá que reproducir la música.
2. Verifique en pantalla el canal de salida. Seleccione HR800 para conectar al parlante.

MANOS LIBRES PARA LLAMADA ENTRANTE

1. Presione suavemente “Hands-free” (manos libres) para atender la llamada.
2. Presione nuevamente para terminar la llamada.

CONTROL DE VOLUMEN

1. Controle el volumen desde el mismo aparato Bluetooth.
2. Controle el volumen utilizando los botones + / - ubicados en la parte superior del parlante

PUERTO AUXILIAR (AUX)

1. Conecte a cualquier aparato de sonido utilizando el cable auxiliar.
2. Luego reproduzca la música desde el aparato conectado.